

**הוראות שימוש במכשיר לשטיפת רצפות
מהדגמים:**

FC 7 Cordless

FC 7 Cordless Premium

חובה לקרוא את עלון ההדרכה לפני השימוש



דן שלדן בע"מ
סוכנויות כלליות יבוא ושיווק רח' גרינברג 3 סגולה פ"ת
טל. 03 – 9131350 פקס 03 – 9131377
E-mail: shelldan@karcher-shelldan.co.il

נספח לתעודת אחריות

חובה לקרוא את עלון ההדרכה לפני השימוש!

לקוח נכבד,

- ✓ בדוק את המכשיר היטב, ודא כי כל חלקיו נמצאים.
- ✓ החברה לא תחליף את המכשיר ולא תקבל מכשיר בחזרה לאחר השימוש הראשון.
- ✓ תיקון מכשיר במסגרת אחריות יבוצע **אך ורק** בתחנות השירות.
- ✓ העברת המכשיר למעבדה וממנה תיעשה ע"י הלקוח בלבד ועל חשבון הלקוח.
- ✓ אנו מבקשים להדגיש שהאחריות אינה מכסה אביזרים חיצוניים (נלווים) כגון: צינורות, מברשות, גומיות וחלקים מתכלים.
- ✓ **המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד** ! כל שימוש במכשיר למטרה אחרת ובניגוד להוראות השימוש אינו מכוסה על-ידי האחריות.

נשמח לעמוד לשירותכם בימים א-ה 09:00-16:00

מס' טלפון של מחלקת שירות לקוחות: 03-9131350

אחריות

תנאי האחריות שפורסמו על-ידי חברת השיוק הרלוונטית שימיים בכל מדינה. אנו נתקן ללא תשלום כשלים פוטנציאליים במכשיר שלך למשך תקופת האחריות, בתנאי שהכשלים נגרמו כתוצאה מפגם בחומרי המוצר או פגמים בייצור. בכל מקרה של טענת אחריות יש לפנות אל הסוכן שלך, או אל מרכז שירות הלקוחות המוסמך הסמוך. אנא הצב הוכחת רכישה. (ראה כתובת ופרטי התקשרות בראש העמוד).

הוראות בטיחות

לפני שימוש בפעם הראשונה במכשיר קרא את פרק הבטיחות ואת ההוראות המקוריות האלה. פעל בהתאם להם. שמור על ההוראות להתייחסות עתידית ולמשתמשים הבאים.
- מלבד ההערות שכלולות במסמך זה, יש להישמע להוראות ולתקנות הבטיחות הכלליות של המחוקק למניעת תאונות.
- אזהרות והערות שמוצמדות למכשיר מספקות הערות חשובות להפעלה ללא סכנות.

רמות סיכון

▲ סכנה

סכנה מיידית שעלולה לגרום לפציעות חמורות או אפילו למוות.

▲ אזהרה

מצב מסוכן אפשרי, שיכול להוביל לפציעות חמורות או אפילו למוות.

▲ זהירות

מצב מסוכן אפשרי שיכול להוביל לפציעות קלות.

שים לב

מצב מסוכן אפשרי שיכול להוביל לנזק לרכוש.

רכיבים חשמליים

▲ סכנה

אל תטבול את המכשיר במים.

אל תכניס אובייקטים מוליכים (כמו מברג וכו') לתוך שקע הטעינה של המכשיר.

אל תיגע במגעים או בחוטים.

אל תגרום נזק לכבל המאריך על-ידי דריכה עליו, או משיכתו על משטח חד.

מותר לחבר את המכשיר רק לזרם חילופין. המתח שמצוין על תוית המכשיר צריך להתאים למתח המסופק.

הפעל את המכשיר רק דרך מפסק מגן (מקסימום 30 מיליאמפר).

▲ אזהרה

אם המטען וכבל המטען ניזוקו יש להחליפם מייד בחלקים מקוריים.

כבה את המכשיר והוצא את התקע מן השקע לפני ביצוע כל עבודה של טיפול ושירות.

המכשיר כולל רכיבים חשמליים, אל תנקה אותו תחת מים זורמים.

מותר לחבר את המכשיר רק למקור אספקת חשמל שהותקן על-ידי חשמלאי מוסמך, בהתאם לתקן IEC 60364-1.

▲ זהירות

עבודות תיקון יכולות להתבצע רק על-ידי שירות לקוחות מוסמך. בדוק את תקינות המכשיר והאביזרים לפני כל הפעלה, במיוחד את החיבור לחשמל והכבל המאריך.

תוכן

- 1 שימוש מיועד
- 1 הגנת הסביבה
- 1 אביזרים וחלקי חילוף
- 1 היקף המשלוח
- 1 אחריות
- 1 הוראות בטיחות
- 2 סמלים על המכשיר
- 3 תיאור המכשיר
- 3 התקנה
- 3 התחלת העבודה
- 3 הפעלה
- 5 טיפול ושירות
- 6 מדריך לפתרון תקלות
- 8 מפרט טכני

שימוש מיועד

השתמש במכשיר ניקוי זה לניקוי רצפות קשות בבית הפרטי שלך ורק על רצפות קשות אטומות למים. אל תנקה עם המכשיר חיפוי ריצפות רגישים למים, כמו ריצפות שעם לא מטופלות (הלחות יכולה לחדור לריצפה ולגרום לה נזק). המכשיר מתאים לניקוי פי.וי.סי, לינוליאום, אריחים, קרמיקה, פרקט משומן או מצופה וקס, חיפוי ריצפה מצופה וכל החיפויים העמידים במים.

הגנת הסביבה

חומרי האריזה ניתנים למיחזור. אנא היפטר מהאריזה בהתאם לתקנות הסביבה.



מכשירים חשמליים ואלקטרוניים מכילים חומרים בעלי ערך הניתנים למיחזור וגם לעתים קרובות רכיבים, כמו סוללות, סוללות נטענות או שמן, אשר עלולים להוות סכנה לבריאות האדם ולסביבה, אם הם מטופלים או מושלכים לאשפה בצורה לא נכונה. אולם, רכיבים אלה חיוניים להפעלה טובה של המכשירים. מכשירים המסומנים בסמלים אלה אסור להיפטר מהם באשפה ביתית רגילה.



הערות בנוגע לרכיבים (REACH)

תמצא מידע שוטף על המרכיבים בכתובת:

www.kaercher.com/REACH

אביזרים וחלקי חילוף

השתמש רק באביזרים וחלקי חילוף מקוריים, הם מבטיחים הפעלה בטוחה וללא תקלות של המכשיר. למידע על אביזרים וחלקי חילוף, אנא בקר באתר: www.kaercher.com

היקף המשלוח

היקף המשלוח של המכשיר מצוייר על האריזה. כאשר אתה פורק את האריזה בדוק את תכולתה, וודא שאין חלקים שניזוקו או חסרים. אם חסרים חלקים או נגרם נזק לציוד, אנא צור קשר עם המשווק.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על-ידי ילדים, אנשים בעלי יכולת פיזית, תחושתית או מנטלית מוגבלת, או כאלה שאינם מכירים את ההוראות האלה.

אנשים בעלי יכולת פיזית, תחושתית או מנטלית מוגבלת ואנשים חסרי ניסיון יודע יכולים להשתמש במכשיר רק אם הם מלווים ומפוקחים על-ידי אדם שאחראי לבטיחותם, או אם קיבלו הוראות מדויקות על השימוש במכשיר זה והבינו את הסכנות הטמונות בשימוש בו.

אסור לילדים לשחק עם המכשיר.

יש לפקח על ילדים כדי למנוע מהם לשחק עם המכשיר.

כל עוד המכשיר מחובר לחשמל או לא התקרר לאחר השימוש,

יש למנוע מילדים להתקרב אליו.

ילדים יכולים לבצע עבודות ניקוי ותחזוקה רק אם הם תחת פיקוח.

הרחק את כבל החיבור מחום, קצוות חדים, שמן וחלקים נעים.

שמור על חלקי הגוף (כמו שיער ואצבעות) רחוק מגלילי הניקוי המסתובבים.

סכנת פגיעה מחפצים חדים (כמו שבבים, קוצים). הגן על ידיך

כאשר אתה מנקה את ראש הרצפה.

⚠️ זהירות

אל תשתמש במכשיר אם הוא נפל, אם הנזק שבו נראה לעין, או אם הוא דולף.

הפעל ואחסן את המכשיר רק בהתאם לתיאור או לאיורים!

תאונות או נזקים בגלל שהמכשיר נפל. צור יציבות למכשיר לפני

כל עבודה עם המכשיר או עליו, כדי למנוע תאונות או נזק.

לעולם אל תשאיר את המכשיר ללא השגחה כאשר הוא פועל.

שים לב

נזק למכשיר. לעולם אל תמלא את מיכל המכשיר במיסיים,

נוזלים המכילים מיסיים, או חומצות לא מדוללות (כמו

דטרגנטים, נפט, טינר צבע, ואצטון).

ניתן להדליק את המכשיר רק כאשר מיכלי המים הנקיים

והמלוכלכים נמצאים במכשיר.

אסור להשתמש במכשיר לשאיבת אובייקטים חדים או גדולים

(כמו שברי זכוכית, אבנים קטנות, חלקי צעצועים).

אסור להוסיף למיכל המים הנקיים חומץ, חומר נגד אבנית,

שמנים, או חומרים דומים. יש להבטיח שחומרים כאלה לא

יישאבו פנימה.

השתמש במכשיר זה רק על ריצפות קשות עם ציפוי הגנה למים

(כמו פרקט מצופה, אריחי אמיל, לינוליאום).

אל תשתמש במכשיר לניקוי שטיחים ושטיחים מקיר לקיר.

אל תשתמש במכשיר מעל לגריל רצפה או גריל של מערכות

חימום. המכשיר לא יכול לשאוב את המים המשתחררים כאשר

שואבים על הגריל.

בהפסקות עבודה ארוכות ולאחר שימוש, כבה את המכשיר

באמצעות המתג הראשי/ מתג המכשיר והוצא את התקע מן

השקע.

אל תפעיל את המכשיר בטמפרטורה מתחת ל-0° צלזיוס.

הגן על המכשיר מגשם. אל תאחסן אותו בחוץ.

הוצא את התקע מן השקע במקרה של נזק כלשהו ואל תשתמש במכשיר.

מטען

⚠️ סכנה

לעולם אל תיגע בתקע ובשקע עם ידיים רטובות.

אל תפעיל את המטען בסביבה נפיצה.

⚠️ אזהרה

הגן על הכבל החשמלי כנגד חום, קצוות חדים, שמן וחלקים

נעים של המכשיר.

אל תכסה את אריזת הסוללה בתהליך הטעינה והשאר את פתחי

האורור שלו פתוחים.

אל תפתח את המטען. יש לתקן אותו רק באמצעות צוות

מורשה.

טען את אריזת הסוללה רק עם מטענים מאושרים.

החלף מיד כל מטען או כבל טעינה שניזוקו בחלקים מקוריים.

⚠️ זהירות

אל תשתמש באריזת הסוללה אם היא מלוכלכת או רטובה.

אל תישא את המטען תוך כדי אחיזה בכבל החשמל.

אל תפעיל את המכשיר יחד עם מכשירים נוספים באמצעות כבל

מאריך שבו שקעים אחדים.

אל תוציא את התקע מן השקע באמצעות הכבל.

שים לב

אחסן והשתמש במכשיר רק בחדרים יבשים.

סוללה

⚠️ סכנה

אל תחשוף את הסוללה לאור שמש ישיר, חום או אש.

⚠️ אזהרה

הטען את הסוללה רק עם המטען המקורי המצורף, או מטען

שאושר על-ידי קרשר.

השתמש במתאם הבא:



סכנת קצר חשמלי. אל תפתח את הסוללה. אדים מגרדים או

נוזלים קורוסיביים עלולים להיפלט.

שים לב

המכשיר כולל סוללות שלא ניתן להחליפן (לא נוגע למכשירים

שבהם יש אריזת סוללות שניתנת להחלפה).

טיפול בטיחותי במכשיר

⚠️ סכנה

סכנת חנק. השאר את יריעת האריזה מחוץ להישג יד של ילדים.

⚠️ אזהרה

השתמש במכשיר רק למטרות שלהן הוא מיועד.

קח בחשבון את המצב הסביבתי כאשר אתה עובד עם המכשיר

והיזהר מהימצאות צד שלישי, במיוחד ילדים.

היצמד לתקנות הבטיחות באזוריים מסוכנים (כמו תחנות

שירות).

לעולם אל תפעיל את המכשיר באזור שיש בו אווירה נפיצה.

אסור לילדים, וכן לאנשים שלא מכירים את ההוראות האלה,

להשתמש במכשיר. גיל המפעיל יכול להיות מוגבל על-ידי

הגבלות מקומיות.

סמלים על המכשיר

האזהרה לא להשאיר את המכשיר בתוך מים נמצאת בחלק התחתון של ראש הרצפה.



- סמלים למצבי ניקוי המכשיר לאחר סיום העבודה, נמצאים:

- חרוטים בקערה של תחנת הניקוי

- רשומים בתווית על גב מיכל המים הנקיים.

התחלת העבודה

תהליך הטעינה

1. הכנס את כבל הטעינה של המטען אל שקע המטען על המכשיר.
איור C
2. הכנס את תקע החשמל של המטען לשקע. נורת הלבד מציגה את מצב הטעינה הנוכחי של הסוללה.
איור D
- כל שלוש נורות החיווי של הלבד מהבהבות מלמטה עד למעלה כאשר טוענים סוללה ריקה לחלוטין.
- הנורה התחתונה דולקת ברצף כאשר הסוללה טעונה עד לשליש, שתי הנורות העליונות ממשיכות להבהב.
- כאשר הסוללה טעונה לשני שלישים, שתי הנורות התחתונות דולקות ברצף, הנורה העליונה מהבהבת.
- הסוללה נטענת במלואה לאחר ארבע שעות.
- לאחר שהסוללה נטענה, שלוש הנורות דולקות ברצף למשך 60 דקות. לאחר מכן הן כבות.
3. לאחר הטעינה הוצא משקע החשמל את התקע של המטען.
איור E
4. נתק את כבל הטעינה מהמכשיר.

התאמת מיכל המים המולכלים

1. שים את המכשיר באמצע מיכל המים המולכלים, כך שהוא ממוקם בין הגלילים ואז הוא ננעל למקומו בקליק. המנח של המיכל אינו חשוב משום שהוא ניתן להכנסה בשני הכיוונים.
איור F
- על מיכל המים המולכלים לשבת באופן הדוק במכשיר.

מילוי מיכל המים הנקיים

1. תפוס את מיכל המים הנקיים באמצעות החריצים בצידו והסר אותו מהמכשיר.
2. פתח את מכסה המיכל וסובב אותו אל צידו.
איור G
3. מלא את מיכל המים הנקיים במי ברז קרים או פושרים.
4. הוסף דטרגנט של קרשר, או חומר ניקוי למיכל.

שים לב

מינון חסר או מינון יתר של דטרגנט או חומר טיפול

1. יכול לגרום לתוצאות ניקוי לא מספקות.
2. עקוב אחר המלצות המינון של הדטרגנט או חומר הטיפול.
3. סגור את מכסה המיכל.
4. התאם את מיכל המים אל המכשיר.

איור H

מיכל המים הנקיים צריך להיות מונח במהודק במכשיר.

הפעלה

הערות כלליות על ההפעלה

שים לב לחות

נזק לרצפות רגישות לפני שימוש במכשיר בדוק במקום חבוי אם המשטח שאתה עומד לנקות רגיש למים.

אל תנקה חיפויי ריצפה רגישים למים, כמו רצפות שעם לא מטופלות, מאחר שהלחות עלולה לחדור לריצפה ולגרום לה נזק.

שים לב נזק למכשיר

נזק למכשיר מאובייקטים חדים, גדולים וגושים. אסור לאחסן ולהפעיל את המכשיר על לכלוך קשה וגס ועל

סמלים לשחרור נעילה של מיכל המים המולכלים / תחנת חנייה נמצאים:
- רשומים במדבקה על כפתור שחרור הנעילה למיכל המים המולכלים / תחנת חנייה.
על היישום ותיאור הסמלים ראה פרק "ניקוי ראש ריצפה על-ידי תהליך שטיפה".

תיאור המכשיר

בהוראות ההפעלה האלה מתוארת הכמות המקסימלית של הציוד. ישנם שינויים בהיקף הציוד בהתאם לדגם המכשיר (ראה אריזה).

איור A בעמוד 2 בחוברת המקורית

1. מתג הדלקה/כיבוי
2. כפתור פונקציית מהירות מוגברת של הגליל וכמות מים נוספת לכלוך עקשני.
3. כפתור לכיוונון רמת הניקוי
4. החלפה בין רמת ניקוי 1 ו-2
5. נורית חיווי "רמת ניקוי 2"
6. מהירות מוגברת של הגליל וכמות מים נוספת
7. נורית חיווי "רמת ניקוי 1"
8. מהירות גליל וכמות מים רגילה
9. נורית חיווי "מקס" (אדומה)
10. מיכל המים המולכלים מלא
11. נורית חיווי "מינ" (כחולה)
12. מיכל המים הנקיים ריק
13. נורית חיווי "סוללה" (ירוקה)
14. מראה על מצב הטעינה של הסוללה
15. ידית נגד החלקה
16. ידית
17. מיכל המים הנקיים
18. פילטרים לשיער, ניתנים להסרה
19. כפתור שחרור נעילה למיכל המים המולכלים ותחנת החנייה
20. גלילי ניקוי (ארבעה)
21. מיכל המים המולכלים
22. *תאורת לד
23. כפתור שחרור נעילה של פילטר לשיער
24. שקע הטעינה
25. תחנת חנייה
26. תחנת ניקוי עם מברשת ניקוי
27. מטען עם כבל טעינה
28. *גלילי ניקוי לרצפות אבן (ארבעה)
29. דטרגנט 30 ml - 536 RM
30. *דטרגנט 30 ml - 537 RM
31. *דטרגנט 500 ml - 536 RM

* דגם FC 7 Premium

התקנה

התקנת חפיסת הידית

1. החזק את המכשיר הבסיסי בחוזקה.
2. שים את הכבל במוליך של המחבר הפלסטי וקבע אותו.
3. התאם את חפיסת הידית עד הסוף לתוך המכשיר עד להישמע קול נעילה. על חפיסת הידית להיות ממוקמת באופן הדוק במכשיר.

חיי השירות של הסוללה

- נורת החיווי של הסוללה מראה את זמן הפעולה שנשאר:
- שלושה לדים מוארים - זמן פעולה מלא.
- שני לדים מוארים - שני שלישים חיי סוללה.
- לד אחד מואר - שלישי חיי סוללה.

איור N

- סימנים קוליים או ויזואליים מזהירים על סוללה ריקה.
- סימן קולי נשמע פעמיים ונורת החיווי התחתונה מהבהבת כחמש דקות לפני שהסוללה מתרוקנת.
- סימן קולי נשמע פעמיים ונורת החיווי התחתונה מהבהבת דקה וחצי לפני שהסוללה מתרוקנת.
- נורת החיווי האחרונה מהבהבת מהר יותר כ-60 שניות כאשר הסוללה מתרוקנת והמכשיר כבה.

ריקון מיכל המים המלוכלכים

- נורת החיווי "מקס" (אדומה) נדלקת ונשמע קול אזהרה כאשר מיכל המים המלוכלכים מלא.

איור M

- לאחר 60 שניות, נשמע צליל והמכשיר כבה.
- נורת החיווי "מקס" (אדומה) מהבהבת למשך 10 שניות כאשר המכשיר כבוי.
- כל זמן שמיכל המים המלוכלכים מלא ונורת ה"מקס" דולקת, התהליך מתחיל מחדש ושני צעדים חוזרים:
- א. המכשיר יכול להידלק מחדש.
- ב. המכשיר פועל לעוד 60 שניות ואז כבה שוב.

1. לחץ על מתג הכיבוי.

המכשיר כבה.

- 2. לחץ על הכפתור לשחרור מיכל המים המלוכלכים עם הרגל שלך והרם את המיכל.

איור O

- מיכל המים המלוכלכים משוחרר מהמכשיר.
- 3. לניקוז, אל תעביר את המיכל בעזרת החלק העליון שלו, אלא אופקית עם שתי הידיים אוחזות בצדדים.
- 4. רוקן את מיכל המים המלוכלכים דרך הפתח במכסה. במקרה של הידבקות שאריות לכלוך, הסר את המכסה של מיכל המים המלוכלכים ושטוף את המיכל במי ברז.
- 5. התאם את מיכל המים המלוכלכים (ראה פרק "התאמת מיכל המים המלוכלכים").

מילוי מחדש בדטרגנט

- נורת החיווי "מיני" (כחולה) נדלקת ונשמע צליל כאשר מיכל המים הנקיים ריק.

איור L

- הצליל נשמע פעם בדקה כתזכורת.
- 1. מלא את מיכל המים הנקיים (ראה פרק "מילוי מיכל המים הנקיים").

הפסקות בעבודה

שים לב

גלילים לחים

- לחות מזיקה לרצפות רגישות למניעת נזק לרצפות רגישות בגלל גלילים לחים, הנח את המכשיר על תחנת החנייה לאורך הפסקות ארוכות יותר.
- 1. לחץ על מתג הדלקה/כיבוי.
- המכשיר ייכבה.
- 2. שים את המכשיר בתחנת החנייה.

אובייקטים, כמו חלקים שעלולים להידבק מתחת למיכל המים המלוכלכים ולגרום לשריטות על הריצפה ועל המיכל. לפני התחלת העבודה ואחסון המכשיר, הסר מהריצפה אובייקטים כמו שברי חפצים, אבנים, ברגים או חלקי צעצועים.

איור AH

הערה

עבוד לכיוון אחורה, כלפי הדלת, כך שלא ייווצרו עקבות על הריצפה השטופה.

איור AI

- ניקוי ריצפה נעשה על-ידי תנועות הלוך ושוב באותה המהירות כמו בשאיבה.

הפעל את פונקציית ההגברה - Boost - כאשר יש לכלוך רב. לשם כך השאר את כפתור ההגברה לחוץ. מהירות הגליל ונפח המים מתגברים כאשר מפעילים את מצב ההגברה. ניתן להפעיל את מצב ההגברה ברמת ניקוי 1 וברמת ניקוי 2. נורת החיווי המתאימה נדלקת כאשר מופעל מצב ההגברה. תן למכשיר לגלוש לאט על הריצפה ללא הפעלת לחץ על המכשיר.

איור K

- גלילים שונים זמינים, בהתאם להיקף המשלוח. הצבע של הגלילים מראה על השימוש המיוחד שלהם.
- אפור / צהוב גלילים כלליים: רב שימושי.
- גלילים עם פסים שחורים: לניקוי רצפות קשות במיוחד, כמו מאבן או קרמיקה, הם אינם מתאימים לרצפות רגישות של אבן טבעית, כמו שיש וטרקוטה.

הערה

לתוצאות ניקוי אופטימליות, רחץ את הגלילים במכונת כביסה בחום של 60° צלזיוס לפני השימוש הראשוני.

התחלת העבודה

שים לב

תנועה לא נשלטת

- נזק למכשיר ונזק לחומר
- לאחר הדלקת המכשיר, גלילי הניקוי יתחילו להסתובב. החזק בידיית בחוזקה כדי למנוע מהמכשיר לנוע קדימה בעצמו.

שים לב

מיכל מים נקיים או מיכל מים מלוכלכים לא הותקן

- נזק לחומר
- לפני התחלת העבודה הבטח שמיכל המים הנקיים מלא מים ומיכל המים המלוכלכים הוכנס למקומו במכשיר.
- 1. לחץ על מתג ההדלקה.

איור I

המכשיר נדלק.

- נדלקת נורת החיווי של רמת ניקוי 1 למהירות רגילה של הגליל וכמות רגילה של מים.
- 2. הרטב את הגלילים.

א. לחץ על כפתור ההגברה.

- ב. הזז את המכשיר הלוך ושוב עד שהגלילים לחים מספיק.
- 3. אם יש צורך, עבור לרמת ניקוי 2 בעזרת המכוון.

איור J

זה מגביר את מהירות הגליל ומעלה את נפח המים.

נורת החיווי של רמת ניקוי 2 נדלקת.

הערה

- בחירת רמת הניקוי 1 או 2 תלויה בסוג הריצפה שיש לנקות (רצפת עץ או רצפת אבן).
- המכשיר מכוון לרמת ניקוי 1 לאחר אתחול ראשוני.
- רמת הניקוי האחרונה שנבחרה נשארת תמיד גם לאחר הפסקת עבודה.
- 4. אם יש צורך, הפעל את פונקציית ההגברה לניקוי לכלוך עקשני (ראה פרק "הערות כלליות על הפעלה").

איור K

הערה

אם שמים את המכשיר בתחנת החנייה ללא מיכל המים המולוכלים, יש ללחוץ על כפתור השחרור להסרת המכשיר. **אירור AF**

סיום הפעלה

1. לחץ על מתג הפעלה/כיבוי. המכשיר ייכבה.
2. שים את המכשיר בתחנת החנייה.

אירור AB שים לב

הידבקות של חלקיקי לכלוך

- הידבקות של חלקיקי לכלוך עלולה לגרום נזק למכשיר לטווח ארוך. מומלץ לנקות את המכשיר לגמרי לאחר כל הפעלה.
3. נקה את המכשיר (ראה פרק "טיפול ושירות").

אחסון המכשיר

שים לב

לכלוך לחות/נוזלים

ריחות לא נעימים עלולים להתפתח אם מאחסנים מכשיר שמכיל לכלוך, לחות או נוזלים.

יש לרוקן לחלוטין את מיכל המים הנקיים ומיכל המים המולוכלים לפני אחסון המכשיר.

השתמש במברשת הניקוי להסרת שיער וחלקי לכלוך מהפילטרים של השיער במכסה ראש הריצפה.

השאר את הגלילים הנקיים להתייבש באוויר, על המכשיר או בתחנת החנייה. אל תשים את הגלילים הרטובים להתייבש בארון.

1. שים את מיכל המים המולוכלים הריק לייבוש בתחנת החנייה.
 - א. שים את המכשיר בתחנת החנייה ותן לו להיכנס למקומו.
 - ב. שים את המכשיר עם תחנת החנייה על תחנת הניקוי.

אירור AB

2. התאם את הגלילים הנקיים על המכשיר לייבוש.

אירור AC

3. טען את הסוללה (ראה פרק "תהליך הטעינה").
4. אחסן את המכשיר בחדר יבש.

אירור AE

טיפול ושירות

ניקוי ראש הריצפה בתהליך שטיפה

שים לב

לכלוך או שאריות דטרגנט

יש לנקות את מיכל המים המולוכלים והפילטרים לשערות באופן קבוע כדי להבטיח שלכלוך לא יצטבר עליהם. חלקי לכלוך עלולים לחסום את הפילטרים לשיער וחרוצים של המכשיר אם אינם מנוקים לאחר כל שימוש.

ההצטברות של לכלוך וחידקים יכולה לגרום גם לריחות רעים במכשיר.

עם סיום העבודה עם המכשיר, הנח את המכשיר בתחנת החנייה והתחל את תהליך השטיפה.

נקה את ראש הריצפה בתחנת הניקוי רק באמצעות תהליך שטיפה אוטומטי ולא על-ידי שפיכת מים לתוך התחנה. הבטח שמכיל המים המולוכלים מחובר.

אל תחזיק תחת מים את החלק התחתון של ראש הריצפה.

הערה

לא ניתן להתחיל בתהליך השטיפה כל עוד נורת "מקס" דולקת (אדום) ומיכל המים המולוכלים לא רוקן.

הערה

נורת הLED על ראש הריצפה נשארת כבויה במשך תהליך השטיפה.

1. לחץ על מתג ההדלקה/כיבוי. המכשיר כבה.

2. רוקן את מיכל המים המולוכלים והכנס אותו שוב (ראה פרק "ריקון מיכל המים המולוכלים").

3. שים את המכשיר עם מיכל מים מולוכלים ריק בתחנת החנייה.

4. מלא את מיכל המים הנקיים עם לפחות 200 מ"ל מים, ללא דטרגנט או חומר טיפול (ראה פרק "מילוי מיכל המים הנקיים").

אירור P

הערה

אין צורך להוסיף דטרגנט לתהליך השטיפה.

5. לחץ בו זמנית על מתג הדלקה/כיבוי ועל כפתור כיוון רמת הניקוי למשך שלוש שניות. ישמע צליל.

אירור Q

6. נורות החיווי דולקות ברציפות מלמעלה למטה.

תהליך השטיפה מתחיל ואורך כשתי דקות.

אירור R

הערה

בתחילת תהליך השטיפה, המים זורמים ממיכל המים הנקיים לגלילים למשך כ-80 שניות. בזמן זה המכשיר שקט. רק לאחר תהליך השטיפה הגלילים מתחילים להסתובב למשך כ-30 שניות.

7. כאשר תהליך השטיפה מסתיים, נשמע צליל ונורת החיווי "מקס" (אדומה) נדלקת.

אירור S

8. לחץ על כפתור שחרור נעילה של מיכל המים המולוכלים ושים את המכשיר על תחנת החנייה. מיכל המים המולוכלים נשאר בתחנת הניקוי.

הערה

נורת ה"מקס" האדומה מהבהבת ל-10 שניות אם נעשה ניסיון להדליק את המכשיר שוב עם מיכל מים מולוכלים מלא.

עבודת הניקוי אינה יכולה להימשך.

9. לחץ כלפי קדימה על כפתור שחרור נעילה לפילטר השיער. הפילטרים לשיער משתחררים.

10. שים את הפילטרים לשיער בתחנת הניקוי.

אירור U

11. הסר את הגלילים ושים אותם בתחנת הניקוי.

אירור V

12. העבר את תחנת הניקוי, עם מיכל המים המולוכלים והגלילים לכיור, לאסלה או לפח אשפה כנדרש.

אירור W

13. נקה את מיכל המים המולוכלים (ראה פרק "ניקוי מיכל המים המולוכלים").

14. נקה את הגלילים (ראה פרק "ניקוי הגלילים").

15. נקה את הפילטרים לשיער (ראה פרק "ניקוי פילטרים לשיער").

16. רוקן וייבש את תחנת הניקוי.

17. אם יש עדיין מים במיכל המים הנקיים, הסר אותו ונקז את המים.

ניקוי מיכל המים המולוכלים

שים לב

הידבקות שאריות לכלוך

הידבקות שאריות לכלוך עלולה להזיק למכשיר בטווח ארוך. נקה את מיכל המים המולוכלים באופן קבוע.

למידע על נורת החיווי של מיכל המים המולוכלים ותהליך הניקוי שלו, ראה פרק "ריקון מיכל המים המולוכלים".

1. הסר את מכסה המיכל למים מולוכלים.

איור X

2. נקה את המיכל והמכסה שלו במי ברו.
3. לחילופין, ניתן לרוחץ את מיכל המים המלוכלכים במדיח הכלים.

הערה

החלק הפנימי של המדף של מיכל המים המלוכלכים עשוי מגומי. הוא יכול להיעשות דביק כאשר רוחצים אותו במדיח כלים. זה אינו משפיע על יכולת האטימה שלו.

ניקוי הגלילים

שים לב

שאריות דטרגנט בגלילים

קצף שטוף את הגלילים תחת מים זורמים או בעזרת מכונת כביסה לאחר כל שימוש במכשיר.

שים לב

זק כתוצאה מניקוי הגלילים עם מרכז כביסה או שימוש במייבש

זק למיקרופייבר אל תשתמש במרכז כביסה כאשר אתה מנקה את הגלילים במכונת כביסה. אל תייבש אותם במייבש כביסה.

שים לב

ניקוי הגלילים במכונת כביסה ללא כביסה נוספת

זה עלול לגרום זק למכונת הכביסה. שים את הגלילים בתוך רשת כביסה והכנס למכונה כביסה נוספת.

1. לחץ על מתג ההדלקה/כיבוי המכשיר ככה.
2. שים את המכשיר בתחנת החנייה.

איור AB

3. שחרר הברגה של גלילי הניקוי בעזרת החריצים.

איור V

4. נקה את הגלילים תחת מים זורמים, או במכונת כביסה בחום מקסימלי של 60° צלזיוס.

איור Y

5. נקה את מניע הגליל עם בד לח.
6. סובב את הגלילים ככל שניתן עד שהם נכנסים למחזיק שלהם. שים לב לסימון הצבע בחלק הפנימי של הגליל ועל מחזיק הגליל (כחול לכחול).

איור AC

7. תן לגלילים להתייבש על המכשיר ועל תחנת החנייה.

איור AE

ניקוי הפילטרים לשיער

שים לב

הידבקות שאריות לכלוך

הידבקות שאריות לכלוך עלולה להזיק למכשיר בטווח ארוך. מומלץ לנקות את מיכל המכשיר לחלוטין לאחר כל שימוש. נקה באופן קבוע את שני הפילטרים לשיער עם מברשת ניקוי.

שים לב

זק בגלל ניקוי הפילטרים לשיער במדיח כלים

תהליך הרחיצה עלול לעוות את הקצה של המגרד והוא לא יוכל יותר ללחוץ על הגלילים באופן ראוי. זה פוגע בתוצאת הניקוי. אל תכניס את הפילטרים לשיער למדיח כלים, אלא נקה תחת מים זורמים.

1. לחץ על מתג הדלקה/כיבוי המכשיר ייכבה.
2. שים את המכשיר בתחנת החנייה.

איור AB

3. לחץ קדימה על כפתור שחרור הנעילה של הפילטרים.

איור U

הפילטרים לשיער משוחררים וניתן להסירם.

4. נקה את שני הפילטרים תחת מים זורמים.

5. הסר את חלקיקי הכלוך שנדבקו, על מסרק הפילטר, בעזרת מברשת ניקוי.

איור AA

איור Z

6. הכנס את הפילטרים לשיער לראש הריצפה והכנס אותם למקומם. על הפילטרים לשבת במקומם במהודק.

איור AD

ניקוי וחומרי טיפול

שים לב

שימוש בדטרגנטים וחומרי טיפול שאינם מתאימים

השימוש בדטרגנטים וחומרי טיפול שאינם מתאימים עלול לגרום נזק למכשיר ולא יבד הזכאות בטענות אחריות. השתמש רק בדטרגנטים של קרשר. דאג לשימוש במיבון הנכון.

הערה

השתמש בדטרגנט או בחומרי טיפול של קרשר לניקוי ריצפה כראוי.

- בדוק את כמות המיבון המומלצת של יצרן הדטרגנט או חומר הטיפול כאשר אתה משתמש בהם.

- כדי למנוע הקצפה, מלא תחילה את המים במיכל המים הנקיים ואז תוסיף דטרגנט, או חומר טיפול.

כדי למנוע מהמיכל לעלות על גדותיו, השאר די מקום לדטרגנט או חומר הטיפול כאשר אתה ממלא מים.

מדריך לפתרון תקלות

לעתים קרובות, לתקלות יש סיבות פשוטות ותוכל בעצמך למצוא את הפתרון באמצעות הסקירה הבאה. אם יש לך ספק בעניין הפתרון, או אם התקלה לא רשומה כאן, אנא צור קשר עם שירות הלקוחות המוסמך.

הערה

המכשיר מנוטרל למשך שלוש שניות כאשר מתרחשת טעות. לא ניתן להדליק את המכשיר שוב עד לתיקון הטעות.

הסוללה לא נטענת

תקע ההטענה/תקע החשמל לא הוכנס כראוי.

- חבר כראוי את תקע ההטענה/תקע החשמל.

שגיאת לד (נורת "סוללה") מהבהבת כאשר המכשיר מודלק אך אינו מתחיל לפעול

הסוללה ריקה.

- הטען את הסוללה (ראה פרק "תהליך הטעינה").

נעשה שימוש במטען פגום או לא מתאים.

-השתמש במטען מקורי.

-החלף את המטען הפגום.

שגיאת לד (נורת "סוללה") מהבהבת כאשר המכשיר בשימוש

המכשיר התחמם מדי תוך כדי השימוש (כמו כאשר עובדים בסביבה חמה).

- קח הפסקה בעבודה והמתן שהמכשיר יתקרר.

- המתן שהמכשיר יתקרר גם אם המכשיר מפסיק לפעול.

ניתן להדליק את המכשיר רק לאחר שהתקרר.

הגלילים לא מסתובבים ונורות החיווי של רמות 1 ו-2

מהבהבות יחד

למכשיר יש חסימת מנוע, בגלל לחץ גדול מדי על הגלילים, או

במצב של תנועה לפינה או לקיר.

- כבה את המכשיר והדלק מחדש.

הגלילים חסומים.

- הסר את הגלילים ובדוק אם נתקע משהו בתוכם.
- בדוק שהגלילים מוברגים עד הסוף במחזיק שלהם.
- בדוק אם הצטבר לכלוך בפילטרים לשיער בראש הריצפה והסר כל לכלוך.
- בדוק שהפילטרים לשיער הותאמו היטב למקומם. לשם כך, הסר אותם ממקומם ומקם אותם מחדש.
- הפילטרים לשיער חוסמים את הגלילים. הגלילים אינם לחים מספיק.
- לחץ על כפתור הדלקה/כיבוי.
- המכשיר כבה.
- לחץ על כפתור שחרור נעילה של הפילטרים לשיער כלפי פנים והסר אותם.
- לחץ על כפתור הדלקה/כיבוי.
- המכיר יידלק.
- הרטב את הגלילים.
- א. החזק כפתור הגברה לחוץ.
- ב. הנע את המכשיר קדימה ואחורה עד שהגלילים מספיק לחים.
- התאם פילטרים לשיער.

התצוגה דולקת באופן רצוף מלמעלה עד למטה

- המכשיר נמצא בתהליך שטיפה של שתי דקות לניקוי ראש הריצפה.
- המתן שתי דקות, השטיפה תסתיים והתצוגה תחדל מלדלוק (ראה פרק "ניקוי ראש ריצפה בתהליך שטיפה").

המכשיר לא נדלק

- הסוללה התרוקנה.
- החלף סוללה.
- ככל הטעינה עדיין מחובר למכשיר.
- נתק את כבל הטעינה, ההפעלה לא אפשרית כאשר כבל הטעינה מחובר.

המכשיר לא שואב לכלוך

- אין מים במיכל המים הנקיים. נורת ה"מינ" (כחולה) נדלקת ונשמע צליל.
- מלא מחדש את מיכל המים הנקיים.
- מיכל המים הנקיים לא יושב במקומו כראוי.
- הכנס את מיכל המים הנקיים למכשיר כך שישב כראוי.
- מיכל המים הנקיים חסר, או אינו יושב במקומו כראוי.
- הכנס את מיכל המים המלוכלכים למכשיר עד שהוא נכנס למקומו בהישמע צליל נעילה.
- בדוק האם המכסה של המיכל מותאם היטב (יש לשים רצועת פילטר בחריץ המוכן).
- הפילטרים לשיער חסרים או אינם יושבים במקומם.
- התאם את הפילטרים במכשיר.
- הגלילים חסרים או אינם יושבים במקומם במכשיר.
- התאם את הגלילים או סובב אותם כך שייכנסו למחזיק הגלילים.

הגלילים מלוכלכים או שחוקים.

- נקה את הגלילים או החלף אותם.

הגלילים יבשים מדי

הגלילים לא הורטבו מספיק.

- הרטב את הגלילים.

א. לחץ על כפתור ההגברה

- ב. הזז את המכשיר מהלך וחזור עד שהגלילים לחים מספיק.
- הפילטר של מיכל המים הנקיים מזהם
- נקה את הפילטר של מיכל המים הנקיים.
- א. הסר את מיכל המים הנקיים והוצא את הפילטר.

איור AG

ב. נקה את הפילטר תחת מים זורמים.

ג. הכנס את הפילטר של מיכל המים הנקיים.

תוצאת ניקוי גרועה

הגלילים לא נשטפו לפני השימוש הראשוני.

- שטוף את הגלילים במכונת כביסה בחום של 60° צלזיוס.

- הגלילים מלוכלכים.
- נקה את הגלילים.
- הגלילים לא הורטבו מספיק.
- הרטב את הגלילים.
- א. לחץ על כפתור ההגברה
- ב. הזז את המכשיר הלך וחזור עד שהגלילים לחים מספיק.
- דטרגנט לא מתאים או מינון לא נכון.
- השתמש בדטרגנט קרשר והבטח שאתה משתמש במינון נכון.
- דטרגנטים זרים נמצאים על הריצפה.
- הסר באופן מוחלט את כל שאריות הדטרגנטים מהגלילים בעזרת מים.
- נקה את הריצפה כמה פעמים בשימוש הגלילים הנקיים, ללא תוספת דטרגנט.
- זה מסיר את כל שאריות הדטרגנט מהריצפה.

שאיבת המים אינה אופטימלית

- הפילטרים לשיער לא יושבים במקומם במכשיר.
- התאם את הפילטרים למקומם במכשיר.
- הגלילים נשחקו.
- החלף את הגלילים.

המכשיר מוציא מים מלוכלכים

- מיכל המים המלוכלכים מלא.
- רוקן את מיכל המים המלוכלכים מיד.
- מיכל המים המלוכלכים אינו יושב היטב במקומו.
- הכנס את מיכל המים המלוכלכים למכשיר כך שהוא ננעל למקומו בצליל נעילה. על המיכל להיות מונח בהידוק במכשיר.
- הפילטרים של השיער לא יושבים היטב במקומם.
- בדוק שהפילטרים יושבים היטב במקומם.
- מיכל המים המלוכלכים ניזוק.
- התקשר אל שירות הלקוחות.

המכשיר כבה

- כאשר מיכל המים המלוכלכים מתמלא בכנף של 200 מ"ל המכשיר כבה באופן אוטומטי.
- אם משתמשים בדטרגנטים של יצרנים אחרים, נוצר קצף רב מדי ומופעל באופן אוטומטי כיבוי המכשיר לפני שהוא מתמלא בכנף של 200 מ"ל.
- רוקן את מיכל המים המלוכלכים.
- השתמש רק בדטרגנט של קרשר והבטח שאתה משתמש במינון נכון.

המכשיר נתקע בחיבורים כאשר משתמשים בו

- הידידות בחלק התחתון של מיכל המים המלוכלכים ניזוקו או נשחקו.
- צור קשר עם שירות הלקוחות.

מים על הריצפה מתחת לתחנת החנייה

- יותר מדי מים נשפכו לתחנת הניקוי. כדי להימנע מנזק למכשיר, הכמות מוגבלת ל-200 מ"ל.
- אסור לעבור את הקיבולת של תחנת הניקוי, 200 מ"ל.

הסרת הידית

שים לב

הסרת הידית לעתים קרובות

מרכיבי הידית עלולים להינזק מהסרה תכופה של הידית. אל תסיר את הידית מהיחידה הבסיסית לאחר שהורכבה. ניתן להסיר את הידית מהיחידה הבסיסית רק לצורך משלוח המכשיר לשירות הלקוחות.

שים לב

הסרה לא נכונה של הידית

נזק למכשיר
הבטח שכבל החיבור בין היחידה הבסיסית והידית אינו ניזוק. הכנס מברג בזווית של 90° בפתח הקטן שבצד האחורי של הידית והסר את הידית.

איור AJ

מפרט טכני

חיבור לחשמל	
מתח	100-240 וולט
פאזה	~ 1
תדירות	50-60 הרץ
סוג הגנה	IPX4
סוג מגן של המכשיר	III
סוג הגנה של המטען	II
עוצמה נקובה של המכשיר	80 ואט
מתח נקוב של הסוללה	25.55 ואט
סוג סוללה	Li-Ion
זמן פעולה עם סוללה מלאה	45 דקות
זמן טעינה של סוללה ריקה	4 שעות
מתח של המטען	30 וולט
זרם יוצא, מטען	0.6 אמפר
נתוני ביצוע של המכשיר	
סיבובי גליל לדקה בדרגת ניקוי 1	450 סיבובים לדקה
סיבובי גליל לדקה בדרגת ניקוי 2	490 סיבובים לדקה
סיבובי גליל לדקה במצב הגברה	530 סיבובים לדקה
כמויות מילוי	
קיבולת מיכל מים נקיים	400 מ"ל
קיבולת מיכל מים מלוכלכים	200 מ"ל
מימדים ומשקלים	
משקל (ללא אביזרים ונוזלי ניקוי)	4.3 ק"ג
אורך	310 מ"מ
רוחב	230 מ"מ
גובה	1,210 מ"מ

נתון לשנויים טכניים!